



- 1 Varmtvandsbeholder: Se nærmere under "Varmtvandsbeholder".
 2 Radiator
 3 Fjernvarmens hovedafspæringsventiler
 4 Aftap med prop
 5 Snavssamler
 6 Afspæringsventil
 6a Ventiler monteres kun såfremt hovedafspændingsventiler 3 er monteret i et andet rum end unitten
 7 Fjernvarmemåler - flowdel - 2 stk. 110 mm 3/4" (skal sidde frit tilgængelig) OBS; kontroller for korrekt flowretning
 8 Temperaturfølertilslutning: På 1/2" forskruning **afgang** flowmåleres monteres et 1/2" T-stykke (Gældende for **både** fremløbs - og returløbsmåler) Afgrenninger på T-stykke skal vende opad
 Følerplacering: Rød - I flowdel på **fremløbsmåler**
 Blå - I flowdel på **returløbsmåler**
 Grå Lige husnumre - I T-stykke **efter returflowmåler**
 Ulige husnumre - I T-stykke **efter fremløbsmåler**
 9 Termometer (justerbar)
 10 Evt. returvandstermostat FJVR eller tilsvarende - dog ikke i lavtemperaturområder eller hvor der forekommer lange fjernvarmestik
 11 Temperatorventil, **se nærmere under "Termostatiske ventiler"**
 12 Differenstryksregulator med nåleventil
 13 Fremløbstermostat med forindstilling, **se nærmere under "Termostatiske ventiler"**
 14 Evt. returvandstermostat
 15 TA-Raditrim VVS nr. 40 5170 003/004 keglen i midten indstilles til 50 l/h (**monteres kun i forbindelse med Danfoss AVTB-ventil**)
 16.1 2 x 0,5 mm ledning i min. 3/8" foringsrør fra el-tavle
 16.2 230/24V transformator monteres i el-tavle, til forsyning af varmemåler (leveres af fjernvarmeværket) **Må kun monteres af aut. el-Installatør.** Installeres jvf. Stærkstrømsbekentgørelsen.
 17 Gulvvarmearrangement med tilhørende automatik, termostater, følere m.v.
 18 Cirkulations pumpe
 19 Kontraventil
 20 Motorstyret ventil
 21 Returvandstermostat type **FJV / FJVR** (20-60°C) eller tilsvarende (plomberes ved max. 35°C) (FJV - store anlæg / FJVR - mindre anlæg)
 22 Minimum 50 mm mineraluldsisolering

Dimensionering: **Radiatorer:** Se nærmere under "Varmeanlæg"
Gulvvarme: Se nærmere under "Varmeanlæg"
Varmtvandsbeholder: Se nærmere under "Varmtvandsbeholder"

Se i øvrigt "Tekniske Bestemmelser for Skærbæk Fjernvarme Amba"

Skærbæk Fjernvarme Amba

Læssevej 7, 6780 Skærbæk
 Tlf 74751537 fax 74750137

Dato: 02.01.2012

Direkte fjernvarmeanlæg som engangsanlæg med radiator, gulvvarme og varmtvandsbeholder gældende for alm. husinstallationer samt mindre erhverv