

Termostatiske ventiler

Radiatorer:

Der skal altid anvendes termostatiske ventiler, der kan forindstilles, og varmeanlægget skal altid indreguleres ved blandt andet at forindstille radiatorventilerne!

Der skal anvendes ventiler svarende til følgende:

Ventiltype "fremløb": TA	TRV 2 – S	VVS-nr. 403.394.003 (004)/ VVS-nr. 403.397.003 (004)
Termostat: TA	TRV 300	VVS-nr. 403.412.---
Forindstillingsværktøj: TA		VVS-nr. 403.399.411

BEMÆRK!

Anvendes der fab. Danfoss termostatiske ventiler, skal der anvendes følgende:

Ventiltype "fremløb": Danfoss RA-U	VVS-nr. 403.192.003 (004)/ VVS-nr. 403.193.003 (004)
Termostat: Danfoss RA 2000	VVS-nr. 403.22.---

Varmtvandsbeholder:

Varmtvandsbeholderstyringer skal ligeledes altid forindstilles, således gennemstrømning af fjernvarmevandet max. bliver 50 l/h.

Der skal anvendes termostatisk ventil svarende til følgende:

Ventiltype: TA	TRV 2 – S	VVS-nr. 403.394.003/004
Termostat med dykrør: TA	TRV 300 20/50 °C	VVS-nr. 403.414.102

BEMÆRK!

Anvendes der Danfoss termostatiske ventiler, skal der anvendes følgende:

Ventil type: AVTB 15 20-60 °C	VVS-nr. 451.010.224
+ <u>Altid</u> en drøvleventil type: TA – raditrim	VVS-nr. 405.170.003/004

Generelt:

Ønsker installatøren at anvende andre fabrikater, skal Skærbæk Fjernvarme kontaktes for accept.